

保証書付

取扱説明書

baramood

Handyfan Type #02 Silky


充電式ハンディファン

TBRHF-002-WT-JP / TBRHF-002-GY-JP

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みください。正しく安全にお使いください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

各部の名称・付属品



付属品



充電用USBケーブル (Type-C - Type-C)

ACアダプターは本製品と同梱されていません。下記の条件を満たすACアダプターを別途ご用意ください。

- 定格出力: 5V, 2A以上のUSB Type-Cポートを備えたACアダプター。

警告

- 改造・分解・修理は絶対しない。火災・感電・けがの原因。
- 水につけない。また、濡れた手で使用しない。ショート・感電・火災の原因。
- 浴室や湿気の多いところで使用しない。ショート・感電・火災の原因。

本製品は充電電池 (リチウムイオン電池) を使用しています。火中へ投下したり、加熱をしたり、高温になる場所に置いたり、強い衝撃を与えない。破裂・発火・発熱の原因。

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。感電・ショート・発火・故障・けがの原因。

引火性のもの (ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー等) の近くで使用しない。爆発や火災の原因。

乳幼児の手の届かない場所に保管し、使用させない。感電・けが・事故の原因。

充電用USBケーブルは丁寧に扱い、傷つけたり、加工・変形させるなど乱暴な扱いはしない。やけど・感電・けがの原因。

風が出ない、時々止まるなど、異常を感じたときは使用しない。火災・事故の原因。


注意

- 浴室や湿気の多いところに保管しない。感電・発火の原因。
- ぶつけたり、落としたりして損傷したら使用しない。ショート・感電・火災の原因。
- 使用中、髪が吸込口に巻き込まれないように注意する。髪を傷める原因。
- 充電用USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らずに必ずコネクター部分を持って引き抜く。ショート・感電・火災の原因。

充電のしかた

初めてご使用されるとき、または長期間ご使用されなかったとき、インジケータランプが素早く点滅したとき (電池残量: 少) は、必ず充電してからご使用ください。

- ①本体のUSBポートに付属の充電用USBケーブルを差し込む。
- ②充電用USBケーブルをパソコンなどのUSB Type-C接続端子に差し込む。 (充電開始) (ACアダプター (別売) など充電する場合は、充電用USBケーブルとACアダプターを繋ぎ、コンセントに差し込んでください。)
 - 充電を開始すると、電池残量に応じてインジケータランプが2秒間隔で点滅します。 (充電完了時は、全点灯)
 - 電池残量が少ない状態からフル充電までの充電時間は、約2.5時間です。 (電池残量や充電環境により変わることがあります。)
- ③充電が完了したら、充電用USBケーブルを本体やパソコンなどから取り外す。




パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。パソコンのデータ消失・故障の原因。

注意

※接続したパソコンのデータ消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。

使いかた

- ①「電源・風量調節ボタン」を長押し (約2秒) して電源をONにする。
- ②「電源・風量調節ボタン」を押して、風量設定をする。
 - 風量は6段階で設定できます。
 - 設定した風量に合わせてインジケータランプが6段階で点灯します。
- ③ご使用後は、「電源・風量調節ボタン」を長押し (約2秒) して電源をOFFにする。



保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償交換をさせていただきます。 (ただし、消耗品や付属品は除きます。)
2. 無償交換をご依頼になる場合は、製品お届け日 (店舗購入の場合は購入日) から半年以内に現品に保証書・購入明細 (お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など) を添えていただき、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。なお、交換品の発送は日本国内のみ、送料は当社負担とさせていただきます。
3. ご転居・ご贈答品などで保証書に記入の販売店で無償交換を依頼できない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。
4. 次のような場合には、保証期間内でも有償交換またはお断りさせていただくことがあります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造・調整による故障または損傷
 - (2) 取り扱いの過誤、落下およびお買い上げ後の輸送による故障または損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
 - (4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
 - (5) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合、文字を書き換えられた場合、正規販売店による購入明細 (お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など) がない場合
 - (6) 公式オンラインショップまたは正規販売店以外で購入されたもの、中古品、転売品、個人間売買で購入されたもの場合
 - (7) Lotナンバーの確認が取れない場合
5. 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

お手入れのしかた

必ず、電源を切った状態で行ってください。

- 本体**
- ぬるま湯か中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取り、その後、ティッシュや乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- 吸込口**
- 表面に付いたホコリやゴミは、糸くずのついた乾いた布や歯ブラシなどで取り除いてください。
- 注意**
- 充電しながらお手入れをしない。感電の原因。
- 吸込口に当たったものを押しつけたり、こすりつけたりしない。吸込口の破損の原因。
- 本製品は水洗いしない。故障・ショート・発火の原因。
- お手入れする際は、シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、有機溶剤などは使わない。変形・変色・ひび割れの原因。

仕様

使用電池	リチウムイオン電池 (DC3.7V, 5,000mAh)	
定格入力	DC5V / 2A	定格消費電力 28W
風量調節	6段階	本体質量 約230g
本体サイズ	約H200×W75×D55mm	
連続使用時間	最小風量使用時 約4時間 ※電池残量や充電環境により変わることがあります。	
充電時間	約2.5時間 ※電池残量や充電環境により変わることがあります。	
充電用USBケーブルの長さ	約0.3m	
付属品	充電用USBケーブル、取扱説明書 (保証書付き)	

※製品の定格・仕様・デザインは改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規定の範囲内で無償交換をさせていただきます。無償交換をご依頼になる場合は、現品に本保証書・購入明細 (お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など) を添えていただき、お買い上げ販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。

品名	Handyfan Type #02 Silky	
品番	TBRHF-002-WT-JP / TBRHF-002-GY-JP	
保証対象	本体	
保証期間	お買い上げ日より半年	
お買い上げ日	年	月 日
お客様情報	お名前	様
	ご住所 〒	
	TEL ()	
販売店	店名・住所・TEL	

※印欄に記入がない場合、または購入明細 (お買い上げ年月日、店舗名がわかるレシートや領収書など) がない場合は有効とはなりません。

【お客様相談窓口】

baramoodカスタマーサポート / E-mail cs@baramood.jp

株式会社Emutas 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2

充電電池について

本製品は充電電池 (リチウムイオン電池) を使用しています。必ず下記事項を守り、取り扱いには十分にご注意ください。

- 注意**
- 下記のことをしない。
- 発熱・発火・破裂・けがの原因。
 - 火中への投下、加熱をする。先のとがったもので刺す・衝撃を与える
 - 分解、改造をする。水、海水、ジュースなどで濡らす
 - 端子と端子を金属などで接触させる。ヘアピンやネックレスなどと一緒に持ち運ぶ、保管する。火のそばや炎天下など高温になる場所に放置する
 - 子供の手の届く場所に置く。他の製品に使用する
 - 充電電池を包んでいるフィルムをはがす
- 充電電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診断を受ける。
- 目の障害の原因。
- 定期的 (1ヶ月に一度を目安) にフル充電をする。
- 過放電による充電電池の劣化の原因。

充電電池の寿命について

充電電池 (リチウムイオン電池) は消耗品です。フル充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電電池の寿命の可能性がります。

- 充電電池の寿命: 約300回のフル充電に対応 (※電池寿命は充電・使用頻度・保管などの状況により変化します。)

本製品を廃棄される場合について

- 充電電池リサイクルにご協力ください。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品を廃棄するときは、家庭ごみとして廃棄せず、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って適切に廃棄してください。



Li-ion20